Cône de bâton lumineux rouge pour lampe LED LENSER



pour lampe torche LED LENSER C7, P7, P7 Core, P7R et divers modèles

Ø 37 mm

Article no. 4.60552

7.00 CHF

excl. 8.1% TVA (0.57 CHF)

Accessoire pour lampe torche LED LENSER P7

Description

Cône diffuseur rouge permettant d'équiper la lampe torche LED LENSER P7 (Art.-no. 4.60550) pour en faire un bâton lumineux de police

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent