

Cône de bâton lumineux rouge pour lampe LED LENSER



**pour lampe torche LED LENSER C7, P7, P7
Core, P7R et divers modèles
Ø 37 mm**

Article no. 4.60552

7.00 CHF

excl. 8.1% TVA (0.57 CHF)

Accessoire pour lampe torche LED LENSER P7

Description

Cône diffuseur rouge permettant d'équiper la lampe torche LED LENSER P7 (Art.-no. 4.60550) pour en faire un bâton lumineux de police

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.