

Élément de lestage pour NOAQ Boxwall BW-SA



Verwendung mit NOAQ Boxwall BW102

Verwendung mit NOAQ Boxwall BW52

Adapté aux éléments Boxwall BW52 + BW102 (éléments droits)

Article no. 5.30205

95.00 CHF

excl. 8.1% TVA (7.70 CHF)

NOAQ BOXWALL est un système modulaire de protection contre les inondations, autonome, auto-ancré et mobile, qui est lesté par le poids de l'inondation elle-même.

Description

Si NOAQ BOXWALL est utilisé pendant une forte tempête/un fort vent, avant que la crue n'arrive, il y a un risque que les éléments soient soulevés et emportés. Les éléments de lestage permettent d'utiliser le système Boxwall dans de telles conditions et d'en assurer le fonctionnement.

L'élément de lestage NOAQ BOXWALL BW-SA est un nouveau composant du système NOAQ BOXWALL. Spécialement conçu pour être utilisé avec NOAQ BW52 et NOAQ BW102 (éléments droits), le NOAQ BW-SA est une solution simple, légère et rapide à installer qui utilise l'eau comme ballast pour ancrer NOAQ BOXWALL contre les vents.

Caractéristiques :

- Facile à manipuler et à utiliser
- Mise en place et démontage rapides
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Durable, réutilisable et durable
- Transport et stockage efficaces
- Technologie suédoise

Spécifications techniques

Dimensions : L 794 mm / P 1073 mm / H 493 mm

Capacité : 0,26 mètre cube d'eau

Poids (vide) : 8.3 kg

Poids (plein) : 264 kg

Matériau : 50% de PEHD noir recyclé

Résistance à la température : -30°C à +80°C

Procédé de fabrication : moulé par injection

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.