

Casque de lutte contre les incendies GALLET® F1®

Directives de nettoyage et de décontamination



Bonnes pratiques pour le nettoyage des casques de lutte contre les incendies

Il est à noter que ces instructions ont été élaborées pour répondre aux exigences de la norme ISO 23616



Sur les lieux de L'INCENDIE

- Si possible, rincez le casque à l'eau sur place immédiatement après l'intervention
- S'il est impossible de rincer à l'eau, effectuez un pré-nettoyage à sec avec des chiffons en microfibre directement sur place
- Placez votre casque dans un endroit isolé afin d'éviter toute contamination croisée à l'intérieur du camion



À la CASERNE

- Nettoyez le casque dès que possible après contamination, en suivant les procédures décrites ci-dessous



Règles importantes

- Portez toujours des gants lorsque vous manipulez un appareil souillé
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs pour nettoyer votre casque
- N'utilisez pas de produits à base de solvants (acétone, alcool, etc.) ni d'adoucissants pour nettoyer votre casque

WHEN YOU GO IN, WE GO IN WITH YOU.

Procédures de nettoyage des rembourrages intérieurs



Procédure de nettoyage des éléments textiles

Bavolet et couvre-casque

- ✓ Les bavolets et les couvre-casques sont exposés à la contamination et peuvent nécessiter un lavage plus fréquent que les éléments textiles internes

MODÈLE	SYMBOLES DE LAVAGE
Bavolets en aramide	    
Couvre-casques en aramide	

- ✓ Placez les composants dans un sac pour machine à laver (P/N GA1173)
- ✓ Placez le sac dans le sèche-linge et sélectionnez un programme à 60 °C maximum
- ✓ Utilisez les détergents Clax Plus et Clax 100 Color (Diversey) en respectant les recommandations de dosage suivantes :

DÉTERGENT	PRÉLAVAGE (PAR KG)	LAVAGE PRINCIPAL (PAR KG)
Clax 100 Color	8 g	8 g
Clax Plus	23 g	28 g

- ✓ Réinstallez les composants textiles sur le casque GALLET F1 après séchage (température max. 40 °C). Le casque doit être complètement sec avant d'être remis en service.

Berceau (rembourrage et jugulaire inclus) avec éléments textiles

- ✓ **Avec le nouveau casque GALLET F1, le processus de nettoyage est encore simplifié grâce au système de berceau innovant. Le berceau se retire rapidement, sans outils (comme expliqué dans les consignes de maintenance), puis se lave en machine.**

- ✓ Placez le berceau dans un sac pour machine à laver (P/N GA1173) Un berceau par sac
- ✓ Placez le sac dans le lave-linge et sélectionnez un programme à 40 °C maximum avec un essorage modéré
- ✓ Utilisez les détergents Clax Plus et Clax 100 Color (Diversey) en respectant les recommandations de dosage suivantes :

DÉTERGENT	PRÉLAVAGE (PAR KG)	LAVAGE PRINCIPAL (PAR KG)
Clax 100 Color	8 g	8 g
Clax Plus	23 g	28 g

- ✓ Réinstallez le berceau sur le casque GALLET F1 après séchage (température max. 40 °C). Le casque doit être complètement sec avant d'être remis en service.

Les rembourrages intérieurs en **TEXTILE** du casque (rembourrage et jugulaire) peuvent être lavés séparément du berceau.

MODÈLE	SYMBOLES DE LAVAGE
Rembourrages intérieurs du casque	    

- ✓ Placez les composants dans un sac pour machine à laver (P/N GA1173)
- ✓ Placez le sac dans le sèche-linge et sélectionnez un programme à 60 °C maximum
- ✓ Utilisez les détergents Clax Plus et Clax 100 Color (Diversey) en respectant les recommandations de dosage suivantes :

DÉTERGENT	PRÉLAVAGE (PAR KG)	LAVAGE PRINCIPAL (PAR KG)
Clax 100 Color	8 g	8 g
Clax Plus	23 g	28 g

Procédure de nettoyage des éléments en cuir

- ✓ Utilisez de l'eau savonneuse sur un chiffon en microfibre ou une lingette humide (pH neutre) pour frotter les éléments en CUIR. Ne pas laver en machine
- ✓ Laissez sécher les éléments à l'air ambiant (les éléments doivent être complètement secs avant d'être remis en service)

Procédure de nettoyage des APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Éclairage intégré L360, lampes montées sur casque, casque de communication COM'ONE

- ✓ Utilisez un savon au pH neutre et un chiffon en microfibre ou une éponge (côté doux) pour frotter les appareils électroniques
- ✓ Les appareils électroniques peuvent être rincés à l'eau, mais ne doivent pas être nettoyés à l'aide de jets d'eau à haute pression
- ✓ Ne plongez pas les appareils électroniques dans l'eau
- ✓ Ne lavez pas les appareils électroniques en machine

Procédures de nettoyage du casque

Procédure de nettoyage MANUEL

– sans démontage

Ingrédients : eau et savon

- ✓ Si vous utilisez des éléments en cuir, retirez-les et nettoyez-les conformément aux instructions de la procédure de nettoyage des éléments en cuir
- ✓ Si vous utilisez des appareils électroniques (éclairage intégré L360, lampes montées sur casque, casque de communication COM'ONE), nettoyez-les comme indiqué dans la procédure de nettoyage des APPAREILS ÉLECTRONIQUES.
- ✓ Rincez soigneusement la calotte et les parties intérieures (éléments textiles, calotte, écran facial, écran oculaire) à l'eau tiède (environ 40 °C)
- ✓ Utilisez un savon au pH neutre et un chiffon ou une éponge en microfibre (côté doux) pour nettoyer les différents composants du casque
 - Calotte
 - Écran facial et écran oculaire (faces intérieure et extérieure)
 - Éléments internes (serre-tête, jugulaire, pièces en plastique)
 - Bavolet
- ✓ Rincez soigneusement le casque à l'eau tiède (environ 40 °C)
- ✓ Séchez le casque (température max. 40 °C)
 - Séchage à l'air ambiant => 24 heures
 - Séchage en pièce chaude => plusieurs heures
 - Armoire de séchage (avec ou sans ozone) => 2 heures
Niveau maximal d'ozone : 0,2 ppm

Les temps de séchage ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le casque doit être complètement sec avant d'être remis en service.

Procédure de nettoyage MÉCANIQUE

– sans démontage

Machine à laver à panier fixe

- ✓ Si vous utilisez des éléments en cuir, retirez-les et nettoyez-les conformément aux instructions de la procédure de nettoyage des éléments en cuir
- ✓ Si vous utilisez des appareils électroniques (éclairage intégré L360, lampes montées sur casque, casque de communication COM'ONE), retirez-les et nettoyez-les comme indiqué dans la procédure de nettoyage des APPAREILS ÉLECTRONIQUES. Consultez le manuel de maintenance et d'entretien GALLET F1 pour la procédure de démontage.
- ✓ Si le casque est fort sale, procédez à un pré-nettoyage manuel à l'eau tiède
- ✓ Insérez le casque complet dans la machine à laver
- ✓ Sélectionnez le programme adapté aux casques de lutte contre les incendies
 - Température maximale de 40 °C
 - Durée du cycle : entre 3 et 8 minutes selon la machine sélectionnée et le niveau de salissure
 - Utilisez, via le système de dosage de la machine, la combinaison de produits Diversey suivante :
 - Détergent Suma Jade Pur-Eco L8 avec le dosage suivant : 2 ml par litre d'eau
 - Neutralisant Suma Med Neutral avec le dosage suivant : 0,2 ml par litre d'eau*Le neutralisant évite tout résidu de détergent sur les composants du casque*
- ✓ Séchez le casque (température max. 40 °C)
 - Séchage à l'air ambiant => 24 heures
 - Séchage en pièce chaude => plusieurs heures
 - Armoire de séchage (avec ou sans ozone) => 2 heures
Niveau maximal d'ozone : 0,2 ppm

Les temps de séchage ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le casque doit être complètement sec avant d'être remis en service.

Procédures de décontamination du casque

Avec armoire à ozone

Cette procédure a été testée et approuvée avec une armoire à l'ozone Novven. Le programme et le niveau d'ozone peuvent varier en fonction de la marque d'armoire.

- ✓ Prélavez les casques avec un chiffon doux et de l'eau tiède
- ✓ Insérez les casques complets dans l'armoire

- ✓ Sélectionnez le programme adapté aux casques de lutte contre les incendies
 - Température maximale : 58 °C
 - Niveau d'ozone : 0,5 ppm
 - Durée du cycle : 2 ou 4 heures

Après la fin de la procédure



Une fois le nettoyage ou la décontamination achevé, **procédez à un contrôle complet du casque, avec une inspection détaillée de chaque composant critique** (berceau, calotte, calotin). Veuillez vous reporter au manuel d'entretien et de maintenance du casque GALLET F1, qui détaille les critères de conformité. MSA recommande la mise en place d'un système permettant de tenue minime des registres pour les casques GALLET F1 en cas de réparation.

Notre mission

La mission de MSA est de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent travailler en sécurité et qu'ils puissent, ainsi que leurs familles et leurs proches, vivre en bonne santé dans le monde entier.

MSA : WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

NOTE : Ceci n'est qu'un résumé. Avant d'utiliser le produit, les utilisateurs doivent lire et comprendre les instructions / le manuel d'utilisation du produit, y compris tous les avertissements et toutes les mises en garde.

Remarque : cette brochure ne contient qu'une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances des produits sont décrites dans leur ensemble, ceux-ci ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d'utilisation qui contient des informations détaillées sur leur utilisation conforme et leur entretien, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques déposées, consultez : <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un bureau MSA à proximité de chez vous, veuillez consulter la page ***MSAsafety.com/offices***.